

# Yealink


## SIP-телефон SIP-T31/SIP-T31G/SIP-T31P



Краткое руководство

Для версии ПО 124.85.0.1 или выше


## Комплектация



IP-телефон



Трубка




Кабель для трубки



Руководство пользователя



Ethernet-кабель



Адаптер питания  
(T31P/T31G: опционально)




Подставка


💡 Мы рекомендуем использовать аксессуары, произведенные Yealink. Аксессуары других производителей могут повредить телефон.

## Установка

1. Прикрепите подставку:




## 2. Подключите трубку и гарнитуру (опционально):



## 3. Подключите локальную сеть и питание:

Есть два метода подключения сети и питания:



💡 Используйте адаптер питания от производителя (5В/600мА). Используя адаптер другого производителя, вы можете повредить SIP-телефон и потерять возможность гарантийного обслуживания устройства.

Если питание подается через PoE, использовать адаптер питания не следует. PoE поддерживается только моделью SIP-T30P.


## Загрузка

После включения телефона начнется процесс загрузки системы. После загрузки необходимо выполнить настройку устройства через веб-интерфейс или меню телефона.

Welcome  
Initializing... Please wait

# Настройка телефона

## Настройка через веб-интерфейс:

1. Нажмите  (кнопка **OK**). Перейдите в меню **Статус**. Уточните IP-адрес для входа в интерфейс.
2. Откройте браузер и введите IP-адрес в поисковую строку (например, "http://192.168.0.10").  
Нажмите **Enter**.
3. Введите стандартные данные входа (admin/admin) и нажмите кнопку **Login**.

Сетевые параметры: **Сеть -> Основные -> Настройка IPv4**

Вы можете выбрать один из двух режимов работы:

**DHCP**: режим автоматического получения сетевых настроек (используется по умолчанию)

**Статический IP**: в этом режиме все настройки (IP-адрес, маска подсети, шлюз) вводятся вручную\*.



\*На телефонной клавиатуре знак "." (точка) можно ввести, используя клавишу со знаком "\*" (звездочка).



Телефон поддерживает IPv6, но данный функционал выключен на стандартных настройках.

**Настройка записи:** Аккаунт -> Аккаунт

**Параметры:**

**Статус регистрации:** Показывает статус регистрации на SIP-сервере

**Выбор аккаунта:** Вкл./Выкл. текущую учетную запись

**Лейбл:** Название учетной записи, которая отображается на дисплее

**Отображаемое имя:** Указывается в качестве Caller ID

**Имя регистрации:** Используется для регистрации

**Имя пользователя:** SIP-номер или SIP-имя

**Пароль:** Пароль учетной записи

**Адрес сервера:** IP-адрес SIP-сервера

**Иконки отображения статуса:**



Зарегистрирован



Идет регистрация



Ошибка регистрации

## Настройка с помощью клавиатуры телефона

### Сетевые настройки

Нажмите подэкранную клавишу **Меню** в режиме ожидания, выберите раздел **Система** (пароль по умолчанию admin) -> **Сеть** -> Выберите раздел **Internet-порт/VLAN/LLDP** для внесения настроек.

### Настройки аккаунта

Нажмите подэкранную клавишу **Меню** в режиме ожидания, выберите раздел **Система** (пароль по умолчанию admin) -> **Аккаунты** -> Выберите нужный Вам аккаунт и внесите изменения.

## Совершение вызова

С использованием трубки:

1. Поднимите трубку.
2. Введите номер телефона и нажмите **Вызов**.

С использованием микрофона громкой связи:

1. Нажмите клавишу .
2. Введите номер телефона и нажмите **Вызов**.

С использованием гарнитуры:

1. Нажмите клавишу .
2. Введите номер телефона и нажмите **Вызов**.

## Ответ на вызов

С использованием трубки:

Поднимите трубку.

С использованием громкой связи:

Нажмите .

С использованием гарнитуры:

Нажмите .

## Завершение вызова

С использованием трубки:

Положите трубку или нажмите на **Завершить**.




С использованием громкой связи:

Нажмите .



С использованием гарнитуры:

Нажмите кнопку **Завершить**.

## Повторный набор

- Нажмите на  для выбора набранных номеров, нажмите  для вызова нужного номера.
- Нажмите на  дважды в режиме ожидания, будет набран последний вызванный номер.

## Отключение микрофона

- Нажмите на , чтобы выключить микрофон.
- Нажмите на , чтобы включить микрофон.

## Удержание вызова

Поставить вызов на удержание:

Нажмите кнопку **Удержание** во время звонка.



Снять вызов с удержания:

- Нажмите на кнопку **Возврат** повторно, если активен только один вызов.
- Если вызовов несколько, выберите нужный вызов и нажмите **Возврат**.



## Перевод вызова

Вы можете использовать следующие виды перевода:



Слепой перевод:

1. Нажмите на  во время разговора.
2. Введите номер, на который будет совершен перевод.
3. Нажмите .

Полуавтоматический трансфер:

1. Нажмите на  во время разговора.
2. Введите номер, на который будет совершен перевод, и нажмите кнопку **Вызов**.
3. Нажмите на , когда услышите гудки.

Сопроводительный трансфер:

1. Нажмите на  во время разговора.
2. Введите номер, на который будет совершен перевод, и нажмите кнопку **Вызов**.
3. Нажмите на , после того как предупредили о переводе.

## Переадресация вызова

Чтобы включить переадресацию:

1. Нажмите кнопку **Меню** в режиме ожидания и выберите **Функции** -> **Переадресация**.
2. Выберите нужный тип переадресации.
3. Введите номер, на который будет совершаться переадресация.
4. Нажмите кнопку **Сохранить**.


## Конференция

1. Нажмите **Conf** во время активного вызова. Вызов будет поставлен на удержание.
2. Введите номер второго участника и нажмите кнопку **Вызов**.
3. Нажмите **Conf** еще раз, когда второй участник ответит. После этого начнется конференция на 3 участников.
4. Нажмите **Завершить** для выхода из конференции.



## Голосовая почта

Индикатор MWI будет оповещать о том, что есть непрослушанные сообщения. Индикатор питания будет медленно мигать красным.

Чтобы прослушать сообщения:

1. Нажмите  .
2. Следуйте голосовым указаниям, чтобы прослушать сообщения

## История вызовов

1. Нажмите на **История** и кнопками  и  выберите нужную запись.
2. Выберите запись из списка и совершите следующее:
  - Нажмите **Вызов**, чтобы позвонить.
  - Нажмите **Удалить**, чтобы удалить запись из списка.

По нажатию кнопки **Опции** можно совершить следующие дополнительные действия:


- Выберите **Детали**, чтобы узнать детальную информацию о записи.
- Выберите **Добавить**, чтобы добавить запись в локальную записную книгу.
- Выберите **Черный список**, чтобы добавить запись в черный список.
- Выберите **Удалить все**, чтобы удалить все записи.

## Записная книга

Чтобы добавить контакт:

1. Нажмите кнопку **Конт.** в режиме ожидания, затем нажмите **Все контакты**.
2. Нажмите кнопку **Добавить**, чтобы добавить контакт.
3. Введите имя и другие данные о контакте в появившихся полях.
4. Нажмите **Сохранить** для сохранения изменений.



Чтобы изменить контакт:

1. Нажмите кнопку **Конт.** в режиме ожидания, затем нажмите **Все контакты**.
2. Нажмите  или  для выбора контакта, нажмите Кнопку **Опции**, а затем **Изменить**.

3. Измените информацию о контакте.

4. Нажмите **Сохранить** для сохранения изменений.

Чтобы удалить контакт:

1. Нажмите кнопку **Конт.** в режиме ожидания, затем нажмите **Все контакты**.
2. Нажмите  или  для выбора контакта, нажмите Кнопку **Опции**, а затем **Удалить**.
3. Нажмите **ОК** после получения от телефона запроса “Удалить данный контакт?”

## Изменение громкости

Нажмите  для изменения громкости.



## Утилизация устройства



В конце срока службы изделие нельзя выбрасывать вместе с обычным хозяйственным мусором, а следует отнести в пункт приема на утилизацию электрического и электронного оборудования. На это указывает специальный символ, инструкция по эксплуатации и/или маркировка на упаковке.

Некоторые из материалов, используемых при производстве изделия, могут быть переработаны, если их доставить в пункт приема.

Если Вам необходима информация о месте расположения пунктов приема на утилизацию, свяжитесь с органами местной власти.

## Назначение устройства

Абонентское оборудование (SIP-телефон) для подключения к телефонной сети через линии широкополосного доступа (Ethernet) по протоколу SIP.